

L'armoire à ski

La solution moderne et sûre pour votre casier à ski

huebner
skiraumtechnik

Michael Hübner
Hohenstaufenstr. 6
73550 Waldstetten
Deutschland

www.skiraumtechnik.com
info@skiraumtechnik.com

Tel: +49 (0) 71 71 / 495 98 36
Fax: +49 (0) 71 71 / 495 98 37



Fonction:

Le sèche-chaussures est équipé de 4 ou 8 tiges chauffantes (25 Watt ou 50 Watt), sur lesquelles vous pouvez réchauffer ou sécher des chaussures de ski, de sport, des bottes... Le séchage se fait grâce à une technique de chauffage spécialement étudiée et commandée électroniquement. La température reste en-dessous des 50 °C.

Réalisation:

- Construction en acier ou acier profilé
- Galvanisé à chaud et plastifié
- Corps en gris clair, porte bleue
- Coloris spécial (RAL) sur demande
- Porte-skis et porte-bâtons
- Sèche-chaussures ou porte-chaussures
- Tôle de fond en inox avec drainage
- Serrure de sécurité ou ensemble de serrures

Armoire modèle 2

Pour 2 paires de chaussures et 2 paires de skis ou surfs.

Largeur:	30 cm
Profondeur:	50 cm
Hauteur:	200 cm
Poids:	30 kg
Embranchement:	110 - 240 V
Puissance:	25 W
Température:	< 50 °C

Armoire modèle 4

Pour 4 paires de chaussures et 4 paires de skis ou surfs:

Largeur:	50 cm
Profondeur:	50 cm
Hauteur:	200 cm
Poids:	50 kg
Embranchement:	110 - 240 V
Puissance:	50 W
Température:	< 50 °C

Armoire modèle 4 max

Pour 4 paires de chaussures et 4 paires de skis ou surfs:

Largeur:	60 cm
Profondeur:	50 cm
Hauteur:	200 cm
Poids:	60 kg
Embranchement:	110 - 240 V
Puissance:	50 W
Température:	< 50 °C